


カニ21

カニ22



車体の組立て


★取り付け部が固い場合があります。その場合にはドライバーの先などを利用して、しっかりと取り付けてください。

- ①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。
*ブロックの上下の向きに注意して、パチンと奥まではめ込んで下さい。
- ②屋根を取り付けます。(カニ22はパンタグラフを取り付けます。)
- ③妻板を取り付けます。
(後尾車【白枠】は前方1枚、中間車【黒枠】は前後2枚取り付けます。)
- ④左右の側面を取り付けます。
*妻板の凸部をきちんとはめ込んでください。
- ⑤前面にスカートを取り付けます。
- ⑥シャーシのつめに合わせて車体をかぶせて完成です。

ナロネ21


ナハネ20

★イラストはナハネ20です。




★ナロネ21も、側面扉のある側に扉なし妻板が隣接します。

ナシ20



ナハネ722

ナハネ723



ステッカーの貼付け位置

★台紙から切り抜いて貼ってください。
(刃物のお取り扱いにはご注意ください。)

テールマーク
あさかぜ
ASAKAZE



車体番号
ナハネフ221



★車体番号は各車とも、側面の中央下部にあります。

★側面、ガラスパーツのイラストはナハネフ22です。
(ナハネフ23も同様の組み立てです。)

車体番号



BANDAI 2010 MADE IN CHINA

20系客車・その4

BANDAI 2010 MADE IN CHINA

20系客車・その4